











▶ Audi A4 / S4

2015 - 2024



Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie		Jednostka sterująca systemu SRS		System ochrony pieszych
	Zasobnik gazu do napętniania		Automatyczna ochrona podczas dachowania		Akumulator 12 V / 48 V		
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Amortyzator gazowy (sprężyna gazowa)		Zbiornik paliwa		



▶ Audi A4 12 V Mildhybrid




2015 - 2024

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V i akumulator litowo-jonowy 12 V

! Akumulator litowo-jonowy 12 V w pojeździe jest automatycznie dezaktywowany w przypadku wypadków, w których uruchomiła się poduszka powietrzna.

We wszystkich innych przypadkach, aby odłączyć zasilanie pokładowe, akumulator litowo-jonowy 12 V należy odłączyć dodatkowo — oprócz akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V. Dlatego:

1. Wymij podłogę bagażnika.
2. Wymij koło zapasowe i zestaw narzędzi.
3. Zdemontuj wspornik akumulatora.
4. Odłącz biegun ujemny akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V.
5. Odłącz biegun ujemny akumulatora litowo-jonowego 12 V.



Akumulator
kwasowo-ołowiowy 12 V

Akumulator
litowo-jonowy 12 V



► Audi A4 / S4 48 V Mildhybrid

2019 - 2024

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V i akumulator litowo-jonowy 48 V

! Akumulator litowo-jonowy 48 V w pojeździe jest automatycznie dezaktywowany w przypadku wypadków, w których uruchomiła się poduszka powietrzna.


We wszystkich innych przypadkach, aby odłączyć zasilanie pokładowe, akumulator litowo-jonowy 48 V należy odłączyć dodatkowo – oprócz akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V. Dlatego:

! **OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo porażenia łukiem elektrycznym przy napięciu 48 V

! Przed odłączeniem akumulatora 48 V należy wyłączyć zapłon!

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, zaleca się odłączać akumulatory w następującej kolejności:

1. Zdejmij pokrywę bagażnika.
2. Zlokalizuj akumulatory.
3. Odłącz biegun ujemny akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V.
4. Wyciągnij wtyczkę złącza komunikacyjnego akumulatora litowo-jonowego 48 V.
5. Odłącz biegun ujemny akumulatora litowo-jonowego 48 V.



Akumulator
litowo-jonowy 48 V

Akumulator
kwasowo-ołowiowy 12 V

